



MATECRA®

Chemische Industrieprodukte mit Zukunft



AS-BIO-CLEANER

Reinigungskonzentrat für Lebensmittelbetriebe und Großküchen



- für maschinelle und manuelle Reinigung
- schaumfrei ab 35 °C, darunter niedrigschäumend
- kraftvoll in der Reinigungsleistung
- hoch konzentriert
- mild im Geruch
- kurze Einwirkzeiten



Hergestellt in Deutschland

Je nach Verschmutzung und Einsatzart löst **AS-Bio-Cleaner** mühe-los und schnell Fett, Speiseöl und organische Rückstände auf Böden, Wänden, Decken sowie Geschirr und Einrichtungsgegenständen. Das Hochkonzentrat kann von einer Verdünnung von 1:3 bis 1:150 angewendet werden. Alle enthaltenen Tenside sind laut OECD-Test zu 96% biologisch abbaubar. **AS-Bio-Cleaner** ist geeignet für den Einsatz in Spül- und Reinigungsmaschinen sowie im Tauch- und Wischverfahren und ist in allen Temperaturbereichen bis 85°C einsetzbar.

Anwendung:

Je nach Einsatzart und Grad der Verschmutzung mit Wasser verdünnen (siehe Richtwerte). Oberflächen im Lebensmittelbereich immer mit klarem Wasser gründlich spülen. Auf Aluminium nur stark verdünnt anwenden, bzw. vorher auf Verträglichkeit testen und ebenfalls sofort mit klarem Wasser spülen.

Einsatzkonzentrationen (Richtwerte):

Reinigungsmaschinen	1:30 – 1:150
Wischverfahren	1:10 – 1:40
Tauchverfahren	1:20 – 1:100
Sprühverfahren	1:3 – 1:30

In der maschinellen Spülreinigung 80 ml **AS-Bio-Cleaner** auf 100 Liter Wasser geben (Entspricht 0,08 % für Dosiergeräte).

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesicht-/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM/Arzt anrufen.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG):

Dinatriummetasilikat, Kaliumhydroxid, 5-15 % Phosphate, unter 5 % nichtionische Tenside, Phosphonate

Nur zur gewerblichen Anwendung. Vor Frost schützen.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:

SP 1, SP 6, SP 11, SP 12

